

Bokhyllbelysning 107

Monteringsanvisning

BLP LISTEN



Förpackningens innehåll

Armatur.

Fästen och skruv för armaturen.

Drivdon med kablage.

Strömbrytare.

Avvikelser kan finnas vid specialbeställningar.

Montering armatur på bokhylla

Lägg armaturen på toppen av bokhyllan. Markera var fästena ska sitta, ca 5 cm från framkant ger ett maximalt utstick på ca 20 cm på armaturen. Genom att placera armaturen på maximalt utstick får man en jämnare belysning av bokhyllan. Förborra med en 1,5 mm borr eller gör hål med en pryl. Montera fästena på armarna och skruva fast dessa i bokhyllan.

Drivdonet läggs på toppen av bokhyllan. Anslut kabeln från drivdonet till armaturen.

Montera strömbrytaren på nätkabeln. För att montera strömbrytaren ska du ha nödvändig kännedom om denna typ av arbeten, se tex Elsäkerhetsverkets Elsäkerhetspocket.

Anslut kabeln till vägguttaget.



Byte av lampa

Se till att matningen till ljuslisten är bruten. Lyft upp den ena sidan på lampan med en liten skruvmejsel. Lyft ut lampan ur lamphållaren. Se till att lamphållaren och dess kontaktbleck är nertryckta i listen. Tryck ner en ny lampa i lamphållaren.

Teknisk data

Effektförbrukning: Beroende av lampor

IP-klass: IP 20

Material: Ljuslisten i anodiserad aluminium. Armar i 4 mm mässing.

Lampor: S8,5, T10x44 eller T11x44, max 3 eller 5W enligt listens typskylt